

ПРАВИЛА

транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання і монтажу профільованих виробів з оцинкованої сталі з лакофарбовим покриттям.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Допускається транспортування виробів тільки на рівній поверхні.
- Пачки з профільованими виробами повинні бути добре закріплені, щоб виключити їх самовільне переміщення в процесі транспортування.
- Вироби не повинні звисати з кузова транспортного засобу.
- Заборонено навантажувати виріб зверху вантажами, які можуть деформувати або пошкодити їх поверхню.

ЗАВАНТАЖЕННЯ / РОЗВАНТАЖЕННЯ

- У випадках застосування підйомної техніки повинні використовуватися м'які стропи.
 - Для виробів, що перевищують 4 метри, необхідно використовувати траверсу (спеціальний механізм, який дає можливість закріпити сторони в декількох точках). Щоб виключити заломи виробів в момент їх переміщення, необхідно розподілити навантаження рівномірно на всю довжину профілів.
 - При ручному розвантаженні необхідно як мінімум дві людини (в залежності від довжини виробів).
 - Якщо вироби поставляються в захисній плівці, її необхідно зняти безпосередньо перед монтажем.
- НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:**
- Витяг профілів з пачки волоком.
 - Допущення ударів.
 - Скидання виробів з якої б то не було висоти.
 - Вивантаження виробів на забруднені або заводнені ділянки території.

ЗБЕРІГАННЯ ТА МОНТАЖ

- Допускається зберігання лише на рівній поверхні в закритих приміщеннях з природною вентиляцією (необхідно виключити утворення конденсату і вологості всередині упаковки).
- Виключити пряме попадання сонячних променів і атмосферних опадів.
- Не допускається проводити поруч з виробами зварювальні роботи, роботи по абразивній порізці, а також порізці, що виділяє металеву стружку і тверді частинки.
- Термін зберігання виробів в захисній плівці не повинен перевищувати 1 місяць. Для комфортного зняття захисної плівки з виробу рекомендується проводити ці дії в діапазоні температури повітря від 10°C до 40°C.
- В процесі монтажу не рекомендується залишати вироби в захисній плівці під сонцем. Нагрівання плівки спричинить за собою зміну властивостей клейового складу, що призведе до появи залишків клею у вигляді плям на виробах.

ПРАВИЛА

транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения и монтажа профилированных изделий из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Допускается транспортировка изделий только на ровной поверхности.
- Пачки с профилированными изделиями должны быть хорошо закреплены, чтобы исключить их самопроизвольное перемещение в процессе транспортировки.
- Изделия не должны свисать с кузова транспортного средства.
- Запрещено нагружать изделие сверху грузами, которые могут деформировать или повредить их поверхность.

ПОГРУЗКА / РАЗГРУЗКА

- В случаях применения подъемной техники должны использоваться мягкие стропы.
 - Для изделий, превышающих 4 метра, необходимо использовать траверсу (специальный механизм, дающий возможность закрепить стороны в нескольких точках). Чтобы исключить заломы изделий в момент их перемещения, необходимо распределить нагрузку равномерно на всю длину профилей.
 - При ручной разгрузке необходимо как минимум два человека (в зависимости от длины изделий).
 - Если изделия поставляются в защитной пленке, ее необходимо снять непосредственно перед монтажом.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**
- Извлечение профилей из пачки волоком.
 - Допущение ударов
 - Сбрасывание изделий с какой бы то ни было высоты.
 - Выгрузка изделий на загрязненные или заводные участки территории.

ХРАНЕНИЕ И МОНТАЖ

- Допускается хранение только на ровной поверхности в закрытых помещениях с естественной вентиляцией (необходимо исключить образование конденсата и влажности внутри упаковки).
- Исключить прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков.
- Не допускается проводить рядом с изделиями сварочные работы, работы по абразивной порезке, а также порезке, выделяющей металлическую стружку и твердые частицы.
- Срок хранения изделий в защитной пленке не должен превышать 1 месяц. Для комфортного снятия защитной пленки с изделия рекомендуется проводить эти действия в диапазоне температуры воздуха от 10°C до 40°C.
- В процессе монтажа не рекомендуется оставлять изделия в защитной пленке под солнцем. Нагрев пленки повлечет за собой изменение свойств клеевого состава, что приведет к появлению остатков клея в виде пятен на изделиях.